





Душевая шторка душевого уголка ЕКО 80





Уход и обслуживание


1. Необходимо регулярно очищать и регулировать ролики.
2. При очистке любых элементов необходимо использовать только тёплую мыльную воду и мягкую губку. Не допускается к использованию при очистке любых элементов абразивные чистящие порошки - это может привести к повреждению поверхности.
3. Не допускайте попадания пальцев рук между двигающимися частями.
4. Не допускается поднимать установленное изделие.
5. Не допускается виснуть на дверцах.



Мы благодарим вас за то, что вы выбрали **V&N**. Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию перед установкой.




Содержание

- 1) Проверка товара перед сборкой/установкой — 1
- 2) Комплектность — 2
- 3) Порядок сборки — 3
- 4) Уход и обслуживание — 6



R

L




■ Проверка товара перед сборкой/установкой


1. О любых обнаруженных дефектах товара необходимо сообщить до начала сборки/установки.

2. Претензии о обнаруженных дефектах товара принимаются только до начала сборки/установки.









1





2



3



4



				<p>S11</p> <p>1X</p>	
<p>S01</p> <p>a 1X b 1X</p>	<p>S02</p> <p>1X</p>	<p>S03</p> <p>4X</p>	<p>S04</p> <p>3X</p>	<p>S05</p> <p>3X</p>	<p>S06</p> <p>4X</p>